

Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit komponent společnosti Ergotec. Věříme, že splní Vaše očekávání a budete s ním spokojeni po celou dobu jeho životnosti.

! Porovnejte SAFETY LEVEL na představci s přiloženou tabulkou a ujistěte se, zda je vhodný pro zamýšlený účel použití.

! Před montáží si pozorně přečtěte následující montážní a bezpečnostní pokyny.

Montáž

Montáž vyžaduje odpovídající základní znalosti. Pokud jimi nedisponujete, obraťte se prosím na odborný cyklistický servis.

- Zkontrolujte, zda se vnitřní průměr představce (28,6 mm) shoduje s vnějším průměrem sloupku vidlice. Existují dvě různé velikosti: pro sloupek vidlice 1": vnější průměr 25,4 mm pro sloupek vidlice 1 1/8": vnější průměr 28,6 mm. Vnitřní průměr upínací představce musí odpovídat vnějšímu průměru sloupku vidlice.

- Odmontujte víčko hlavového složení.

- Nasadte představec na sloupek vidlice a zarovnejte jej tak, aby byl v ose s předním kolem.

! Z bezpečnostních důvodů nekombinujte představec s karbonovým sloupkem vidlice – hrozí nebezpečí zlomení.

! Sloupek vidlice smí být z bezpečnostních důvodů maximálně o 2 mm kratší než upínací část představce

- Pomocí 4 mm imbusového klíče lehce utáhněte upínací šrouby **A** upínající sloupek vidlice do představce.

- Před montáží zkontrolujte kompatibilitu mezi řídítky a představcem.

- Dále zkontrolujte, že rozdíl v průměrech mezi upínací částí řídítek a upínací částí představce **B** nepřesahuje +0,2 mm.

! Z bezpečnostních důvodů nekombinujte představec s karbonovými řídítky – hrozí nebezpečí zlomení.

! Dbejte také na to, aby upínací plochy byly čisté a bez mastnoty!

- Umístěte řídítka do středu upínací části představce **B** a lehce je zafixujte.

- Namontujte víčko a šroub hlavového složení a nastavte vůli řízení. Dbejte také na montážní a bezpečnostní pokyny výrobce řízení.

- Po nastavení vůle řízení utáhněte šrouby **A** upínající sloupek vidlice do představce. Dbejte na to, aby byl představec v ose s předním kolem. Pokud není utahovací moment uveden, platí následující hodnoty: M5 – 6–8 Nm / M6 – 10–12 Nm / M7 – 15–17 Nm / M8 – 21–23 Nm.

- Nastavte polohu řídítek podle svých potřeb.

- Pomocí imbusového klíče utáhněte šrouby **B** upínající řídítka rovnoměrně křížem. Pokud není utahovací moment uveden, platí následující hodnoty: M5 – 6–8 Nm / M6 – 10–12 Nm / M7 – 14–16 Nm / M8 – 14–16 Nm.

! Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální utahovací moment 16 Nm překročen.

Bezpečnostní upozornění:

Zkontrolujte utažení šroubů po cca 500 km a poté pravidelně při servisních intervalech, nejméně však 1x ročně.

! Představce se SAFETY LEVEL 2, 3 a 4 nejsou vhodné pro horskou cyklistiku nebo závody. Vysoké zatížení by mohlo způsobit prasknutí představce.

! Na představce nepřipevňujte žádné doplňky, jako jsou dětské sedačky, nebo nosiče. Mohlo by dojít k přetížení a následnému prasknutí představce.

! Poškozený představec vždy vyměňte, abyste předešli riziku nehody.


Horská kola Safety Level

	Výška skoku ≤ 60 cm	max. 120 kg	max. 100 kg	
	Výška skoku ≤ 60 cm	max. 140 kg	max. 120 kg	
	Výška skoku ≤ 60 cm	max. 160 kg	max. 140 kg	
	Výška skoku ≤ 120 cm	max. 120 kg	max. 100 kg	
	Výška skoku ≤ 120 cm	max. 140 kg	max. 120 kg	
	Výška skoku ≤ 180 cm	max. 120 kg	max. 100 kg	
E-BIKE 25 km/h	Výška skoku ≤ 60 cm	max. 120 kg	max. 100 kg	
E-BIKE 25 km/h	Výška skoku ≤ 60 cm	max. 140 kg	max. 120 kg	
E-BIKE 25 km/h	Výška skoku ≤ 60 cm	max. 160 kg	max. 140 kg	
E-BIKE 25 km/h	Výška skoku ≤ 120 cm	max. 120 kg	max. 100 kg	
E-BIKE 25 km/h	Výška skoku ≤ 120 cm	max. 140 kg	max. 120 kg	
E-BIKE 25 km/h	Výška skoku ≤ 180 cm	max. 120 kg	max. 100 kg	

Silniční/Gravel/Cestovní kola Safety Level

	max. 100 kg	max. 100 kg	
	max. 120 kg	max. 120 kg	
E-BIKE 25 km/h	max. 100 kg	max. 100 kg	
E-BIKE 25 km/h	max. 120 kg	max. 120 kg	

Městská/Trekrová kola Safety Level

	max. 100 kg	max. 100 kg	
	max. 120 kg	max. 120 kg	
	max. 140 kg	max. 140 kg	
	max. 160 kg	max. 160 kg	
	max. 180 kg	max. 180 kg	
E-BIKE 25 km/h	max. 120 kg	max. 100 kg	
E-BIKE 25 km/h	max. 140 kg	max. 120 kg	
E-BIKE 25 km/h	max. 160 kg	max. 140 kg	
E-BIKE 25 km/h	max. 180 kg	max. 160 kg	

Cargo-kola Safety Level

	jednostopá/čvoustopá	max. 250 kg	max. 140 kg	
	jednostopá/čvoustopá	max. 300 kg	max. 160 kg	
E-BIKE 25 km/h	jednostopá/čvoustopá	max. 250 kg	max. 140 kg	
E-BIKE 25 km/h	jednostopá/čvoustopá	max. 300 kg	max. 160 kg	

Kola pro mládež Safety Level

	max. 100 kg	max. 100 kg	
--	-------------	-------------	--

Dětská kola Safety Level

12"-24"	
---------	--

Klasifikace produktu Ergotec Safety Level odpovídá normě DIN EN ISO 4210 pro jízdní kola a DIN EN 15194 pro elektrokola.

Záruka:

Na představce Ergotec poskytujete následující záruku:

- Se SAFETY LEVEL 6 6 let
- Se SAFETY LEVEL 5 5 let
- Se SAFETY LEVEL 4 4 roky
- Se SAFETY LEVEL 3 3 roky
- Se SAFETY LEVEL 2 3 roky

Záruka nemůže být uplatněna na mechanické poškození, neodborný servisní zásah, úpravy, neodbornou montáž, nebo nesprávné použití. Konečné rozhodnutí o opravě nebo výměně vadných komponentů, na které se vztahuje záruka je na rozhodnutí prodejce / distributora. Reklamace v rámci záruční doby musí být uplatněna pouze prostřednictvím Vašeho prodejce.